

过程控制系统 实验报告

专业:	自动化
-----	-----

班级: 三 班

姓名: _____艾煜博_____

学号: _____190320301

同组人: __陈逸琛, 郭许发__

实验名称: 单容双容水箱液位数学模型的测定

实验日期: 2022 年 月 日

实验与创新实践教育中心

Education Center of Experiments and Innovations

一、实验原理

1、单容系统

$$egin{aligned} Q_{10} &= Q_{20} \ rac{\Delta Q_1 - \Delta Q_2}{A} &= drac{\Delta h}{R_s} \ \Delta Q_2 &= rac{\Delta h}{R_s}, \Delta Q_1 &= k_\mu \Delta_u \
ightarrow \Delta h &= k(1-e^{-rac{t}{T}}) \end{aligned}$$

2、多容系统


$$egin{aligned} rac{H_2(s)}{\mu_1(s)} &= rac{k}{(T_1s+1)(T_2s+1)} \ T_1 &= A_1R_2, T_2 &= A_2R_3; k = k_\mu R_3 \ &
ightarrow y &= k(1 - rac{T_1}{T_1 - T_2} e^{-rac{t}{T_1}} + rac{T_2}{T_1 - T_2} e^{-rac{t}{T_2}}) \end{aligned}$$

二、 实验内容

- 1. 单容水箱液位测定: 打开控制软件,把水箱1的控制模式改为手动,水箱1,3之间不连通。先将控制泵1的流量旋转至50%,等待至水箱1液面稳定。稳定后将流量旋转至60%作为给水箱1的阶跃输入,设置测量时间为500s,观察并记录保存水箱1的液面变化曲线,可以得到一阶系统的阶跃响应曲线。
- 2. 双容水箱液位测定:打开控制软件,把水箱1的控制模式改为手动,打开水箱1,3之间的连通阀。先将控制泵1的流量旋转至50%,观察水箱3的液面高度,等待至水箱3液面稳定。稳定后将流量旋转至60%作为给二阶系统的阶跃输入,设置测量时间为1000s,观察并记录保存水箱3的液面变化曲线,可以得到二阶系统的阶跃响应曲线。

三、 实验结果及分析

1. 一阶响应曲线



由图像:


$$k = y(\inf) - y(0) = 9 - 3.35 = 5.65$$

 $y' = 0.11$
 $T = \frac{k}{y'} = 51.36$

那么此一阶系统的参数为T=51.36, k=5.65, au=0

2. 二阶响应曲线

12.5.2022, 17:15:43



由图像:

$$k = y(\inf) - y(0) = 7.5 - 4.5 = 3$$

$$y(t_1) = 4.5 + 3 \times 0.4 = 5.7$$

$$y(t_2) = 4.5 + 3 \times 0.8 = 6.9$$

$$t_1 = 180, t_2 = 500$$

$$T_1 + T_2 = \frac{1}{2.16}(t_1 + t_2)$$

$$\frac{T_1T_2}{(T_1 + T_2)^2} = 1.74\frac{t_1}{t_2} - 0.55$$

$$\rightarrow T_1 = 288.57, T_2 = 26.2359$$

综上: 二阶系统 $k=3, \tau=0, T_1=288.57, T_2=25.45$